



Verwendung der selbstöffnenden Wäschesäcke

EXPER-LINE

Hygienisch und haltbar; angefertigt aus Edelstahl.



Verwendung der selbstöffnenden Wäschesäcke

Die offenen Wäschesäcke werden so zusammengelegt, dass die Strichmarkierungen übereinander liegen. Vor dem Einlegen des vollen Wäschesackes in die Waschmaschine wird der Verschluss geöffnet und der Wäschesack mit der Wäsche in die Maschine gelegt. Nach wenigen Drehungen in der Trommel öffnet sich der Wäschesack, gibt die Wäsche frei und alles zusammen wird normal gewaschen. Nach dem Trocknen der Wäsche werden die Wäschesäcke herausgenommen, einfach gefaltet und mit der sauberen Wäsche wieder verteilt.

Einhängen der selbstöffnenden Wäschesäcke

Der Wäschesack wird von unten durch den Haltering nach oben gezogen und der obere Teil bis zum umlaufenden Farbstreifen über die beiden übereinanderliegenden Ringe gestülpt. Der Edelstahlring wird dann mit dem Sack etwa eine Spanne hochgehoben. Mit dem Daumen hält man den Ring und schiebt mit beiden Händen beide Stoffseiten nach innen und lässt dann den Ring fallen. Beide Stoffseiten hängen nun auf der Innenseite des Halterings. Alle möglichen Sackarten, geschlossen oder offen, Textil oder Plastik und auch größere Maße als üblich, werden so absolut sicher festgehalten.

